

## **Handleiding PC/USB Saver [ECO105-RA PC/USB]**

Schakelt automatisch alle PC randapparatuur in en uit

### **Schakel al uw PC apparatuur automatisch in en uit.**

Bespaar op uw energiekosten, neem maatregelen om het verborgen energieverbruik van de PC randapparatuur te verminderen. Van de PC randapparatuur blijven de stekkers altijd in het stopcontact zitten. Vaak verbruiken deze apparaten een kleine hoeveelheid (stand-by) stroom ook al staan ze in de 'uit' stand. Het stand-by verbruik van deze apparaten samen is aanzienlijk en kan afhankelijk van het aantal apparaten oplopen tot enige tientallen euro's per jaar.

### **Hoe bedient u de PC/USB Saver?**

Doe de stekkerdoos in het stopcontact. Sluit vervolgens de stekkers van de betreffende randapparatuur aan op de stekkerdoos. **Let op:** de stekker van de PC blijft in een gewoon stopcontact zitten. Als laatste sluit u het USB snoer aan op een willekeurige USB poort van de PC. De saver is nu klaar voor gebruik.

### **Hoe werkt de PC/USB Saver?**

In de stekkerdoos zit een schakelaar die de aangesloten apparaten aan en uit doet. De schakelaar gaat via de USB poort automatisch in de 'aan' stand wanneer de PC handmatig wordt opgestart. Bij het uitzetten van de PC wordt via de USB poort de stekkerdoos uitgeschakeld.

### **Technische gegevens**

De stekkerdoos mag maximaal 230V/10A schakelen.

**Tip:** Wilt u ook besparen bij andere producten ga dan naar [www.greenerize.nl](http://www.greenerize.nl) voor innovatieve besparingsoplossingen!

